Wasser-Heizgerät



Zusatzheizung Thermo Top E

Zusatzheizung *Thermo Top C*

Einbauanleitung



Subaru Legacy / Outback

Benzin ab Modell 2004 Linkslenker



ACHTUNG!

Warnung vor Gefahr:

Das unsachgemäße Einbauen oder Reparieren von Webasto Heizsystemen kann Feuer verursachen oder zum Austritt von tödlichem Kohlenmonoxid führen. Dadurch können schwere oder tödliche Verletzungen hervorgerufen werden.

Für den Einbau und die Reparatur von Webasto Heiz- und Kühlsystemen bedarf es eines speziellen Firmentrainings, technischer Dokumentation, Spezialwerkzeuge und eine Spezialausrüstung.

Versuchen Sie NIEMALS, Webasto Heiz- oder Kühlsysteme einzubauen oder zu reparieren, wenn Sie das Firmentraining nicht erfolgreich abgeschlossen und dabei die notwendigen technischen Fähigkeiten erworben haben und die für einen sachgerechten Einbau und Reparatur nötigen technischen Dokumentationen, Werkzeuge und Ausrüstungen nicht zur Verfügung stehen.

Befolgen Sie IMMER alle Webasto Einbau- und Reparaturanleitungen, und beachten Sie alle Warnhinweise.

Webasto übernimmt keine Haftung für Mängel und Schäden, die auf einen Einbau durch ungeschultes Personal zurückzuführen sind.

Inhaltsverzeichnis

Gültigkeit	2	Brennluft	18
Heizgerät / Einbaukit	3	Wassereinbindung	19
Vorwort	3	Brennstoffeinbindung	22
Allgemeine Hinweise	3	Abschließende Arbeiten	26
Spezialwerkzeug	3	Bedienungshinweise für den Endkunden	27
Erläuterungen zum Dokument	4	•	
Vorarbeiten	5		
Einbauort Heizgerät	5		
Einbindung Elektrik	6		
Gebläseeinbindung Variante A	7		
Gebläseeinbindung Variante B	9		
Option Telestart	11		
Heizgerät vorbereiten	12		
Einbauort vorbereiten	13		
Abgasanlage bei Schaltgetriebe	15		
Abgasanlage bei Automatikgetriebe	16		
Heizgerät einbauen	17		

Gültigkeit

Hersteller	Handelsbezeichnung	Тур	EG-BE-Nr. / ABE
Subaru	Legacy / Outback	BL / BP	e1 * 2001/116 * 0228 *
Subaru	Legacy / Outback	BL / BPS	e1 * 2001/116 * 0256 *

Motortyp	Motorart	Leistung in kW	Hubraum in cm ³
EJ20	Benzin	101	1994
EJ20	Benzin	121	1994
EJ25	Benzin	121	2457
EZ30	Benzin	180	3000

Fahrzeug- und Motortypen, Ausstattungsvarianten sowie Länderspezifikationen, die nicht in dieser Einbauanleitung aufgeführt sind, wurden nicht geprüft. Ein Einbau nach dieser Einbauanleitung kann aber möglich sein.

Der Einbauort von Vorwahluhr und Sommer- / Winterschalter ist vor dem Einbau mit dem Endkunden abzustimmen!

Heizgerät / Einbaukit

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.:
1	Handelslieferumfang mit gewünschtem Bedienelement	siehe Preisliste
1	Einbaukit Subaru Legacy / Outback Benzin ab Mj.04	1302625B

Für die jeweilige Fahrzeugklasse empfohlenes Heizgerät:

Fahrzeug	Heizgerät
Kleinwagen	Thermo Top E
Mittelklasse, Kombi	Thermo Top C

Die Auswahl des Heizgerätes richtet sich nach der Innenraumgröße des Fahrzeugs und dem Komfortanspruch des Kunden!



Vorwort

Diese Einbauanleitung gilt für die Fahrzeuge Subaru Legacy / Outback Benzin - Gültigkeit siehe Seite 2 - ab Modelljahr 2004 und später, wenn technische Änderungen am Fahrzeug den Einbau nicht beeinflussen, unter Ausschluss jeglicher Haftungsansprüche. Je nach Version und Ausstattung des Fahrzeuges können beim Einbau Änderungen gegenüber dieser "Einbauanleitung" notwendig werden.

In jedem Fall sind jedoch die Vorschriften der "Einbauanweisung" und "Bedienungs- und Wartungsanweisung" der *Thermo Top C/P/E* zu befolgen.

Die entsprechenden Regeln der Technik sowie eventuelle Angaben des Fahrzeugherstellers sind beim Einbau einzuhalten.

Allgemeine Hinweise

Der Einbau erfolgt gemäß den allgemein üblichen Regeln der Technik. Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung von Schläuchen, Leitungen und Kabelbäumen mit Kabelbindern an fahrzeugeigenen Leitungen und Kabelbäumen.

Scharfe Kanten sind mit Scheuerschutz (aufgeschnittener Kraftstoffschlauch) zu versehen! Blanke Karosseriestellen, wie z.B Bohrungen, sind mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell-Nr. 111329) einzusprühen.

Bitten sie den Kunden, das Fahrzeug mit möglichst geringen Tankinhalt anzuliefern. (max 1/4 voll)!

Spezialwerkzeug

- Drehmomentschlüssel für 2,0 10 Nm
- Abklemmzangen
- Einnietmutternzange

Erläuterungen zum Dokument

Um Ihnen einen schnellen Überblick über die einzelnen Arbeitsschritte zu geben, finden Sie eine Kennzeichnung an der Außenkante oben rechts auf der jeweiligen Seite.

Mechanik



Elektrik



Wassereinbindung



Kraftstoffeinbindung



Abgasanlage



Brennluft



Auf Besonderheiten wird durch folgende Symbole hingewiesen:



besondere Gefahr von Verletzungen oder tödlichen Unfällen



besondere Gefahr der Beschädigung von Bauteilen



besondere Brand- und Explosionsgefahr



Verweis auf allgemeine Einbauanweisung der Webasto Komponente bzw. auf fahrzeugspezifische Unterlagen des Herstellers



Hinweis auf eine technische Besonderheit






Der Pfeil im Fahrzeugpiktogramm zeigt die Position am Fahrzeug und die Blickrichtung

Vorarbeiten

ACHTUNG!

- Tank entleeren
- Batterie abklemmen!
- Druck im Kühlsystem ablassen!
- Fabriknummer vom Typschild Original auf das Typschild Duplikat übertragen
- Die nicht zutreffende Jahreszahl auf dem Duplikatschild entfernen
- Duplikatschild (Typschild) an geeigneter Stelle sichtbar anbringen
- Rücksitzbank ausbauen
- Serviceklappe Tankarmatur rechts öffnen
- Fußraumverkleidung Fahrerseite ausbauen
- Untere Armaturenbrettverkleidung Fahrerseite ausbauen
- A-Säulenverkleidung im Fußraum der Beifahrerseite ausbauen
- Untere B-Säulenverkleidung Beifahrerseite ausbauen
- Schwellerabdeckung Beifahrerseite ausbauen
- Tankverkleidung rechts ausbauen

Die Seite 27 "Bedienungshinweise für den Endkunden" entnehmen und der Bedienungsanleitung beifügen!



Einbauort Heizgerät

1 Heizgerät

Einbauort






Einbindung Elektrik

Durchführung Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe

Brennstoffleitung ca. 50cm im Motorraum belassen!


- 1 Gummitülle
- 2 Kabelbaum Dosierpumpe
- 3 Mecanyl-Brennstoffleitung




Kabelbaumdurchführung

Bei Automatikgetriebe Gummitülle in Spritzwand auf Fahrerseite verwenden!


- 1 Gummitülle
- 2 Fahrzeugeigener Kabelbaum







Schema Kabelbaumverlegung



Sicherungshalter, K3-Relais

Dämmatte ausschneiden.

- 1 Sicherungshalter (F25A durch 7,5A ersetzen)
- 2 Halteplatte Sicherungshalter, Bohrung Ø 4mm, Blechschraube 5,5x9,5
- **3** K3- Relais, Bohrung Ø 4mm, Blechschraube 5,5x9,5




Vorwahluhr / Sommer-/Winterschalter

- 1 Sommer-/Winterschalter, Bohrung Ø 12mm
- 2 Vorwahluhr

Der Einbauort ist mit dem Kunden abzustimmen!






Gebläseeinbindung Variante A


- 1 Zentralelektrik demontiert, Rückseite
- 2 Steckplatz 10-poliger Stecker
- 3 Steckplatz 24-poliger Stecker

Stecker an Zentralelektrik abziehen




- 1 10- poliger Stecker grau D (B152) abgezogen
- 2 Ltg. ge/rt von PIN 7

10-poliger Stecker



- 1 24- poliger Stecker weiß C (B52) abgezogen
- 2 Ltg. gn/ge bzw. gn/or von PIN 1

24-poliger Stecker




Verbindungen gemäß Schaltplan mit beiliegenden Stoßverbindern herstellen.

- 1 24- poliger Stecker weiß C (B52)
- 2 Diodengruppe D1
- 3 10- poliger Stecker grau D (B152)

₩,

Diodengruppe anschließen








Schaltplan Variante A

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E/P	F31	Sicherung 7,5A	rt	rot
X1	6-poliger Stecker	F22	Sicherung 15A	ws	weiß
F3	Sicherung 7,5A ersetzt	ZE	Zentralelektrik	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	A1	Stecker A (i5) PIN 1	br	braun
D1	Diodengruppe 1	D7	Stecker D (B152) PIN 7	gn	grün
		А3	Stecker A (i5) PIN 3	bl	blau
		C1	Stecker C (B52) PIN 1	ge	gelb
		KB	Klimabedienteil	or	orange
		A2	Stecker A (B282) PIN 2		Leitungsenden isolieren
		A9	Stecker A (B282) PIN 9	اكا	und wegbinden
				Х	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

Legende






Gebläseeinbindung Variante B


- 1 Zentralelektrik demontiert, Rückseite2 Steckplatz 24-poliger Stecker

Stecker an Zentralelektrik abziehen



- 1 24- poliger Stecker weiß C (B52) abgezogen
- 2 Ltg. gn/ge bzw. gn/or von PIN 1

24-poliger Stecker




Verbindungen gemäß Schaltplan mit beiliegenden Stoßverbindern herstellen.



- 1 Ltg. sw von K3/302 Diodengruppe D1
- 3 24- poliger Stecker weiß C (B52)

Diodengruppe anschließen








Schaltplan Variante B

Bauteile Webasto		Bauteile Fahrzeug		Farben und Symbole	
HG	Heizgerät TT-C/E/P	F31	Sicherung 7,5A	rt	rot
X1	6-poliger Stecker	F22	Sicherung 15A	ws	weiß
F3	Sicherung 7,5A ersetzt	ZE	Zentralelektrik	sw	schwarz
K3	Gebläserelais	A1	Stecker A (I5) PIN 1	br	braun
D1	Diodengruppe 1	D7	Stecker D (B152) PIN 7	gn	grün
		А3	Stecker A (I5) PIN 3	bl	blau
		C1	Stecker C (B52) PIN 1	ge	gelb
		KB	Klimabedienteil	or	orange
		A9	Stecker A (B282) PIN 9	1	Leitungsenden isolieren und wegbinden
				Х	Trennstelle
				Kabelfarben können variieren!	

Legende






Option Telestart

- Empfänger
 Fahrzeugeigene Schraube
 Halter, 90° abgewinkelt




Empfänger montieren



1 Antenne

Antenne montieren





Heizgerät vorbereiten

- **1** Abgasleitung a = 150mm
- **2** Abgasendstück b = 450mm

Abschnitt X entsorgen

Abgasleitung vorbereiten




Untere Schlauchklemme lose montieren!


- 1 Schlauchklemme [2x]
- 2 Abgasleitung
- 3 Profilgummi rt mit Nut



Abgasleitung vormontieren




Äußere Schlauchschelle lose montieren!



2 Gewinde mit Ejot-Schraube vorschneiden.



Brennstoffanschluß am Heizgerät vormontieren




Ejotschrauben lose montieren!

- 1 Halter
- 2 Ejotschraube [2x]



Halter am Heizgerät vormontieren






Einbauort vorbereiten


- 1 Dämmatte ausgeschnitten
- 2 Fahrzeugeigener Kabelbaum
- 3 Bohrung Ø 6m

Bohrung Spritzwand




1 Kabelclip

Kabelbaum wegbinden



1 Bohrung Gummitülle

Gummitülle entfernen




Gummitülle aus Bohrung **2** entfernen. Falls Bohrung nicht vorhanden, neben Halteclip Bremsleitung **1** neue Bohrung erstellen.

2 Bohrung Ø 9,1mm; Einnietmutter

inniat


Einnietmutter einziehen





- 1 Fahrzeugeigene Bohrung
- 2 Bohrung Ø 7mm

Bohrung Radhaus



- 1 Schraube M6x30, Karosseriescheibe, Distanzscheibe 10mm, Bolzensicherung
- 2 Schraube M6x20, Karosseriescheibe, Bolzensicherung

Schrauben einsetzen



Heizgerät und Strebe ausrichten. Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

- 1 Bohrung Strebe
- 2 Strebe
- 3 Bundmutter M6 [2x]


Lochbild Strebe übertragen



1 Bohrung Ø 7mm

Bohrung Wasserkasten






Abgasanlage bei Schaltgetriebe


- 1 Abgasschalldämpfer2 Winkel, Schraube M6x20, Bundmutter
- 3 Schraube M6x20, Federring

Abgas-schalldämpfer montieren



- 1 Lochband
- 2 Schraube M6x20, Karosseriescheibe, Bundmutter M6

Lochband montieren



- 1 Profilgummi rt mit Nut
- 2 Abgasendstück
- 3 Rohrschelle Ø 25mm, Schraube M6x20, Bundmutter

Abgasendstück montieren




Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten! Profilgummi positionieren.



Abgasleitung ausrichten






Abgasanlage bei Automatikgetriebe


- 1 Abgasschalldämpfer
- 2 Winkel, Schraube M6x20, Bundmutter
- 3 Schraube M6x20, Federring

Abgasschalldämpfer montieren



1 Bohrung Ø 9,1mm; Einnietmutter

Einnietmutter einziehen



- 1 Distanzstück 20mm
- 2 Profilgummi rt mit Nut
- 3 Abgasendstück
- 4 Rohrschelle Ø 25mm, Schraube M6x40, Federring

Abgasendstück montieren



Auf ausreichenden Abstand zu benachbarten Bauteilen achten! Profilgummi positionieren.



Abgasleitung ausrichten






Heizgerät einbauen

Abgasleitung vor Montage Heizgerät am Schalldämpfer aufstecken! Ejotschrauben, Anzugsdrehmoment 10 Nm!

- 1 Schraube M6x20, Karosseriescheibe, Bundmutter
- 2 Bundmutter M6 [2x]


Heizgerät montieren



- Abgasleitung
 Profilgummi rt mit Nut
 Abgasschalldämpfer
- 4 Schlauchklemme

Abgasleitung am Heizgerät montieren





Brennluft

- Brennluftansaugschalldämpfer
 Halteclip in Bohrung
 Brennluftansaugleitung
 Schlauchschelle Ø 27mm

- **5** Bohrung

Brennluft montieren



Wassereinbindung


ACHTUNG!

Alle Schlauchschellen mit 2,0 + 0,5 Nm festziehen!

Auslaufendes Kühlmittel ist mit geeignetem Behälter aufzufangen!

Wasserschläuche knickfrei verlegen! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! Schlauch- und Federbandschellen so positionieren, dass kein anderer Schlauch beschädigt werden kann!

Die Einbindung erfolgt "Inline" gemäß nachfolgendem Schema:




Schema Wasserverlegung

Alle nicht bezeichneten Schellen = Schlauchschellen Ø 20-27mm! Alle Verbindungsrohre = Ø 15x20!








a = 330 mmb = 430 mm

Abschnitt X entsorgen

Wasserschläuche ablängen




Flechtschutzschläuche auf Schlauch A und B aufschieben und ablängen. Schrumpfschlauch zuschneiden.

1 Schrumpfschlauch 25mm [4x]



Wasserschläuche vorbereiten



- 1 Fahrzeugeigener Schlauch Wärmetauschereingang
- 2 Fahrzeugeigener Schlauch Motorausgang3 Schlauchstück entsorgen

Trennstelle




Verbindungsrohre einsetzen

1302628B 20


38






1 Fahrzeugeigener Schlauch Motor-Ausgang

> Anschluss Heizgerät-Wassereintritt



Wasserschläuche vor dem Verbinden mit Kühlmittel befüllen!





Anschluß Heizgerät-Wasseraustritt





Brennstoffeinbindung

VORSICHT!


Tankdeckelverschluß des Fahrzeugs öffnen, Tank belüften und Tankverschluß wieder schließen!

Auslaufenden Kraftstoff mit geeignetem Behälter auffangen!

Brennstoffleitung und Kabelbaum Dosierpumpe so verlegen, dass sie gegen Steinschlag geschützt sind! Wenn nicht anders beschrieben, erfolgt die Befestigung mit Kabelbindern! An scharfen Kanten Brennstoffleitung und Kabelbaum mit Scheuerschutz versehen!

ACHTUNG!

Verlegung Brennstoffleitung und Kabelbaum zur Dosierpumpe erfolgt gemäß Schema Kabelbaumverlegung.



1 Mecanyl- Brennstoffleitung





Unter Schwellerabdeckung nach hinten verlegen!



2 Mecanyl- Brennstoffleitung




Leitungen im Innenraum verlegen




- 2 Kabelbaum Dosierpumpe
- 3 Mecanyl- Brennstoffleitung

Leitungen zum Unterboden verlegen








Einbauort hinter Fahrzeugtank!

- 1 Dosierpumpe
- 2 Mecanyl- Brennstoffleitung vom Heizgerät
- 3 Kabelbaum Dosierpumpe


Einbauort Dosier-

pumpe



1 Vorhandene Bohrung






Einbaulage Dosierpumpe beachten, siehe "Einbauanweisung"!



- 1 Dosierpumpe
- 2 Gummierte Rohrschelle
- 3 Schwingmetallpuffer, Bundmutter [2x]

Dosierpumpe montieren





- 1 Schlauchstück, Schlauchschellen Ø10mm [2x]
- 2 Kabelbaum Dosierpumpe, Einzeladerabdichtungen, Flachstecker, Steckergehäuse

Dosierpumpe anschließen








Tankbelüftungsleitung an der Markierung gemäß Abbildung trennen!

- 1 Belüftungsleitung2 Trennstelle



Trennstelle




Tankentnehmer biegen, nicht kürzen! Auf Stellung des Entnahmerohrs achten!



2 Tankentnehmer



Tankentnehmer biegen




Tankentnehmer über die Hinterachse in die Entlüftungsleitung einführen!

1 Tankentnehmer



Tankentnehmer einsetzen




Tankarmatur gemäß Herstellerangaben ausbauen!

- 1 Tankentnehmer
- 2 Schlauchschelle Ø 8mm
- 3 Schlauchstück 30mm, abgelängt



Schlauchstück montieren





Tankentnehmer zum Tankboden ausrichten!

- 1 Schlauchschelle Ø 24mm [2x]
- 2 Tankbelüftungsleitung getrennt
- 3 Entnahmerohr
- 4 Reststück Mecanyl- Brennstoffleitung (verdeckt)
- **5** Schlauchstück Ø 3,5 x 4,5mm, Schlauchschelle Ø 8mm, Schlauchschelle Ø 10mm



Tankentnehmer montieren



Anschluß an Dosierpumpe



Brennstoffleitung vom Brennstoffentnehmer an Saugseite der Dosierpumpe [Seite ohne Stecker].

Lage der Bauteile kontrollieren, wenn nötig korrigieren. Auf Freigängigkeit achten!

- 1 Schlauchstück, Schlauchschellen Ø10mm [2x]
- 2 Mecanyl- Brennstoffleitung vom Tankentnehmer



Abschließende Arbeiten

ACHTUNG!

Demontierte Teile in umgekehrter Reihenfolge montieren.

Alle Schlauchleitungen, Schellen, sowie alle elektrischen Anschlüsse auf festen Sitz prüfen.

Alle losen Leitungen mit Kabelbinder sichern.

Nur vom Fahrzeughersteller freigegebenes Kühlmittel verwenden!

Heizgerätekomponenten mit Korrosionsschutzwachs (Tectyl 100K, Bestell- Nr. 111329) einsprühen.

- Batterie anschließen
- Kühlmittelkreislauf nach Angaben des Fahrzeug-Herstellers befüllen und entlüften
- Vorwahluhr einstellen
- Einstellungen der Klimaautomatik gemäß "Bedienungshinweise für den Endkunden" vornehmen
- Funktion der Standheizung prüfen, siehe Betriebsanweisung / Einbauanweisung
- Aufklebeschild "Standheizung vor dem Tanken abschalten" an der B-Säule links anbringen



Webasto AG Postfach 80 - 82132 Stockdorf Hotline 01805 / 932278 - Hotfax 0395 / 5592-353 http://www.webasto.de

1302628B Printed in Germany 12/2006 Druck: Steffen




Bedienungshinweise für den Endkunden

Bitte Seite entnehmen und der Fahrzeug- Bedienungsanleitung beifügen!



Vor Abstellen des Fahrzeugs sind folgende Einstellungen vorzunehmen:



- 1 Temperatur auf "max." (32°C.)
- 2 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 3 Gebläse auf Stufe "1" evtl. "2"

Für Ein-Zonen Klimaautomatik



- 1 Temperatur rechts u. links auf "max." (29°C.)
- 2 Luftaustritt auf Frontscheibe
- 3 Gebläse auf Stufe "1" evtl. "2"

Für Zwei-Zonen Klimaautomatik

Bei Kurzstreckenbetrieb wird empfohlen, auf die Benutzung zusätzlicher Verbraucher zu verzichten!

Faustregel für den Betrieb der Standheizung: Fahrzeit = Heizzeit!